

Сменяема четка KARCHER Home & Garden за WB 120

Сменяемата четка KARCHER Home & Garden е предназначена за използване с въртяща се четка KARCHER WB 120 и WB 100. Перфектна за почистване и измиване на устойчиви замърсявания в дома и градината. Идеална за почистване на нечувствителни повърхности като камък, метал или пластмаса.



Технически характеристики

Размери Д/Ш/В, cm 15,3 x 15,3 x 5,8

Тегло, kg 0,145



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=25247