

Акумулаторна ножица за трева и храсти KARCHER GSH 18-20 Battery

Когато не може да се справите с подравняването на ръбове около пътеки, камъни или храсти, на помощ идва **акумулаторната ножица за трева и храсти KARCHER GSH 18-20 Battery**. Оборудвана с 12 - сантиметрово острие за трева за чисти и прецизни ръбовете във всяка градина. Смяната на ножовете е бърза и лесна, като за това не се изискват допълнителни инструменти. **Ножицата за храсти** е идеална за продължителна работа, което се дължи на ниското и тегло. Ножът за храсти е диамантено заточен и може да реже в две посоки. След приключване на работа с **акумулаторната ножица** лесно може да я окачите за съхранение, използвайки отвора за закачане разположен на върха на ножа.



Технологията реално време с LCD дисплей показва оставащо работно време, оставащо време за зареждане и капацитет на батерията. Сменяемата **акумулаторна батерия** може да бъде използвана с всички уреди от 18 V платформа на **KARCHER Battery Power**. Дължината на ножа за храсти е 200 mm, а на ножа за трева е 120 mm.

Акумулаторната ножица за трева и храсти KARCHER GSH 18-20 Battery се доставя без батерия и зарядно устройство.

Технически характеристики

Тип	Акумулаторен
Напрежение, V	18
Тип на акумулатора	Литиево-йоннен
Дължина на ножа, mm	200
Стъпка на ножа, mm (за ножиците за плет)	10
Продължителност на зареждане, min	110 (2,5 Ah) 220 (5,0 Ah)
Размери Д/Ш/В, cm	58x10x17
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24+24 месеца за физически лица
Окомплектовка	Нож за храсти, нож за трева, кука за окачване, защита на острието, без батерия и зарядно
Тегло, kg	1,4



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=28577