

Четец за ключове PIUSI

Четецът за ключове PIUSI USB Key Reader се използва за прехвърляне на данни от Piusi Red Manager Key към вашия компютър. Използвайте вашия мениджърски ключ, за да прехвърлите данните от дозатора към компютър: достатъчно е да докоснете дозатора с ключа и след това да използвате четеца на ключове, за да прехвърлите събраните данни. Начинът за получаване в реално време на цялата информация относно транзакциите става с помощта на PWLAN или PWWiFi, софтуера разпознава колонките за гориво и автоматично изпраща данните до софтуер Self Service Management.



Технически характеристики

Предназначение за колонки PIUSI Cube MC, Self Service MC/FM, MC-BOX



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=33453