

Приставка за почистване на филтър KARCHER за VC 4-7

Приставката за почистване на филтър KARCHER не само улеснява почистването на въздушния филтър с няколко лесни движения, но също така удължава неговия живот. Почистването на филтъра е почти автоматизирано - просто го поставете в приставката, а механизмът за ръчно въртене и едновременно засмукване гарантират постоянно чист предфилтър.

Важно е да се отбележи: Вторият въздушен филтър трябва предварително да бъде поставен в устройството. Правилното закрепване осигурява плътно прилягане към устройството. В комплекта с аксесоарите за смяна е включен и въздушен филтър.

Инструментът за почистване на филтър е подходящ за акумулаторни прахосмукачки **KARCHER** - модели **VC 4 Cordless myHome**, **VC 4 Cordless myHome Car**, **VC 4 Cordless myHome Pet**, **VC 6 Cordless ourFamily**, **VC 6 Cordless ourFamily Car**, **VC 6 Cordless ourFamily Extra**, **VC 6 Cordless ourFamily Pet**, **VC 7 Cordless yourMax** и **VC 7 Signature Line**.



Технически характеристики

Размери Д/Ш/В, cm 13 x 5 x 14

Тегло, kg 0,135



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=37867