

Почистваща четка KARCHER за OC 3

Почистващата четка KARCHER е идеална за бързо и цялостно размекване и измиване на упорити замърсявания, като лепкав слой цветен прашец върху градински мебели или натрупана мръсотия. Неговата комбинация от струя под налягане и четина осигурява особено мощна почистваща сила, дори и за бързо почистване.

Областите на приложение включват например градински мебели, велосипеди и друго оборудване на открито. Четката се монтира директно върху спусъка на пистолета. Със своя противоплъзгащ профил и ергономична форма четката приляга удобно в ръката за безопасна работа без умора.

Тъй като водата се използва само когато спусъкът на устройството е задействан, консумацията на вода може да се контролира много ефективно и индивидуално. По този начин животът на батерията се запазва.

Подходяща е за **акумулаторни водоструйки KARCHER** от следните модели - **OC 3, OC 3 + Adventure, OC 3 + Bike, OC 3 + Pet, OC 3 Foldable, OC 3 Plus** и **OC 3 Plus Car**.



Технически характеристики

Предназначение За акумулаторни водоструйки KARCHER OC 3

Размери Д/Ш/В, cm 16,9 x 5,3 x 2,1

Тегло, kg 0,17



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=38062