

Допълнителна тежест STIHL

Допълнителната тежест STIHL е предназначена за почвени фрези **STIHL BF-MM** и **BK-MM**. Използва се за повишаване натиска върху инструмента и осигурява по-добро сцепление с почвата.



Технически характеристики

Предназначение за почвени фрези STIHL BF-MM и BK-MM



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=14734