

Адаптер STIHL AP

Адаптерът STIHL AP за акумулаторни батерии STIHL AP е необходим за пренос на енергия от акумулаторната батерия от системата **AP STIHL** или от носена на гръб **акумулаторна батерия AR** към уред на **STIHL** с отделение за акумулаторна батерия. Това позволява носенето на батерията до тялото, като по този начин се намалява теглото на уреда. За да го използвате, поставете адаптера на мястото на акумулаторната батерия в отделението за батерии и го свържете със свързващ кабел към съответната батерия. Можете да използвате **адаптера AP** заедно с чанта за колан AP със свързващ кабел, с акумулаторната батерия STIHL AR 1000 (вече не се предлага), с акумулаторната батерия STIHL AR 2000 L или с акумулаторната батерия STIHL AR 3000 L.



Технически характеристики

Предназначение за предаване на енергия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=22202