

Уред за почистване на повърхности KARCHER PS 20

Уредът за почистване на повърхности KARCHER PS 20 е идеален за измиване на веранди на селски къщи или вили, без пръски и с по-малко шум от водната струя. Перфектен за почистване на ъгли. Премахва различни видове упорити замърсявания.



Технически характеристики

Предназначение за водоструйки KARCHER от K2 до K5

Размери Д/Ш/В, cm 72,9 x 19,8 x 76,8

Тегло, kg 0,8



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=25241