

Подопочистваща машина KARCHER FC 7 Cordless

Подопочистващата машина KARCHER FC 7 Cordless премахва суха и мокра мръсотия, спестявайки половината от времето за почистване с традиционен уред. Технологиата с четири ролки с противоположно въртене позволява бързо и ефективно почистване и отстраняване на мръсотия, с плавно плъзгане по пода. Дори и косми се премахват без никакъв проблем благодарение на филтъра. Без нужда от кофа, благодарение на това, че **подочистачката** има както резервоар за чиста вода, така и резервоар за мръсна вода. Ролките с които е оборудвана машината постоянно се навлажняват с чиста вода, а мръсната се озовава директно в резервоара за мръсна вода.

Подопочистващият уред е с два режима на почистване, в зависимост от съответната повърхност и степента на замърсяване. Има и усилваща функция за борба с упоритите замърсявания. Продължителността на работа на батерията е 45 минути, което е достатъчно за почистване на площ от около 135 м². **Подопочистващата машина KARCHER FC 7 Cordless** е подходяща за всички твърди подове, плочки, паркет, ламинат, PVC, винил. **Акумулаторната подочистачка** е оборудвана с индикатор на батерията - тристепенен LCD дисплей и практично съхранение на аксесоарите в станцията за почистване. Характерното за този модел е, че почистените повърхности изсъхват само за две минути.



Технически характеристики

Тип	акумулаторна
Напрежение, V	25
Работна ширина, mm	300
Резервоар за мръсна вода, ml	200
Резервоар за чиста вода, ml	400
Размери Д/Ш/В, cm	31x23x121
Гаранционен срок	12 месеца за фирми / 24+24 месеца за физически лица
Окомплектовка	Система с два резервоара, 4 броя универсални валяка жълти, почистващи препарати, препарат за под RM 536 - 30 ml, станция за почистване и съхранение, зарядно устройство
Тегло, kg	4,3

