

Нож за косачка KARCHER LMO 36-40 BATTERY

Ножът за косачка KARCHER LMO 36-40 BATTERY осигурява надеждно желаната височина на рязане и ширина на косене 40 см, като оставя след себе си ливада, която изглежда прекрасно! За смяна на ножа на косачката са необходими само няколко бързи и прости движения на ръката с винта. Благодарение на иновативната си форма, отрязаната трева попада в коша без остатъци.



Технически характеристики

Дължина, mm 400

Размери Д/Ш/В, cm 40x5,2x1,7



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=28607