

Почистваща подложка за груби замърсявания BOSCH

Почистващата подложка за груби замърсявания **BOSCH** е предназначена за **акумулаторна почистваща четка BOSCH UniversalBrush**. Подходяща е за почистване на различни съдове и повърхности в кухнята като тенджери, тигани, печки, скари и други. За многократна употреба и може да се мие в съдомиялни машини до 50°C.



Технически характеристики

Диаметър, mm 65

Предназначение за почистване на груби замърсявания

Окомплектовка 3 броя



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=28720