

Абразивна почистваща подложка BOSCH

Почистващата абразивна подложка е предназначена за [акумулаторна почистваща четка BOSCH UniversalBrush](#). Подходяща е за почистване на груби замърсявания и ръжда от различни съдове и повърхности в кухнята като тенджери, тигани, печки, скари. Не е подходяща за дърво. За многократна употреба и може да се мие в съдомиялни машини до 50°C.



Технически характеристики

Диаметър, mm 65

Предназначение за почистване на груби замърсявания

Окомплектовка 3 броя



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=28721