

Акумулаторна ножица за трева и храсти BOSCH AdvancedShear 18V-10 SOLO

Акумулаторната ножица за трева и храсти BOSCH AdvancedShear 18V-10 SOLO е здрава, компактна и мощна, като разполага с два двустранни ножа за оформяне и подрязване, които са швейцарско производство. Работи с 18-волтова акумулаторна батерия от серията POWER FOR ALL.

Ножицата за храсти е отличен избор за подрязване и оформяне на млади живи плетове, храсти или трева. С нейна помощ можете да подрежете храсти с площ до 85 m² с едно зареждане на батерията.

Използва технологията Syneon, която регулира използването на енергията за максимална ефективност и по-голям срок на експлоатация. Ножът за трева е с дължина 100 mm, а ножът храсти е 200 mm.



Доставя се без батерия и зарядно устройство!

Технически характеристики

Тип	Акумулаторен
Напрежение, V	18
Тип на акумулатора	Литиево-йоннен
Дължина на ножа, mm	200
Продължителност на зареждане, min	120
Стъпка между ножовете, mm	8
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	100 mm нож за трева, 200 mm нож за храсти, картонена кутия, без батерия и зарядно устройство
Тегло, kg	1,45



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=29963