

Акумулаторен тример BOSCH EasyGrassCut 18V-26 SOLO

Акумулатореният тример BOSCH EasyGrassCut 18V-26 SOLO е отличен избор за косене на трева и бурени, както и за подрязване на ръбове. **Тримерът за трева** е толкова мощен, че с негова помощ можете да подрежете ръбовете на до 6 корта за тенис с едно зареждане.

Оборудван с полуавтоматичен магазин, който осигурява работа без оплитане и премахва нуждата от ръчно регулиране. **Тримерът на батерии** разполага и с функция за лесно подрязване на ръбовете, която гарантира прецизна работа само с натискане и завъртане на ръкохватката. **Акумулаторната коса** се отличава с компактна и балансирана конструкция за лека и удобна работа.

Тримерът за косене е част е от системата на BOSCH Power for ALL - една акумулаторна батерия за всички инструменти от серията Home&Garden. С чип Syneon регулиращ използването на енергия за оптимална ефективност при работа. Дължината на кордата е 4 метра.



Доставя се без батерия и зарядно устройство!

Технически характеристики

Диаметър на рязане, cm	26
Тип	Акумулаторен
Напрежение, V	18
Режеща система	полуавтоматично регулиране на кордата
Дебелина на кордата, mm	1,6
Гаранционен срок	36 месеца след регистрация в интернет
Окомплектовка	без батерия и зарядно устройство в картонена кутия
Тегло, kg	2,2



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=29966