

Безжичен комплект за автоматично стартиране BOSCH GCA 30-42 + GCT 30-42

Безжичният комплект BOSCH GCA 30-42 + GCT 30-42 автоматично стартира и спира вашата прахосмукачка, докато вие се концентрирате напълно върху работата си. Комплектът е съвместим с голяма част от портфолиото на Bosch Professional. Настройката на автоматичното стартиране става с едно докосване.

Когато работите с прахосмукачка, обикновено я използвате в допълнение към вашите електроинструменти. Ето защо беше разработено **Auto-Start** безжично синхронизиране на безжични инструменти и прахосмукачки. Така те автоматично стартират и спират едновременно. Всичко, от което се нуждаете, е **комплектът за стартиране**. Той съдържа конектор за автоматично стартиране GCA 30-42 Professional и модул за автоматично стартиране GCT 30-42 Professional. Просто прикрепете модула за автоматично стартиране към вашия инструмент и включете щепсела за автоматично стартиране.

Веднъж сдвоен, **Auto-Start** открива вибрации от работещия инструмент и автоматично включва, и изключва машините вместо вас. Auto-Start управлява прахосмукачката вместо вас, така че можете да се концентрирате напълно върху работата си. Освен това спестява енергия и предлага повече защита, тъй като вакуумът продължава да работи няколко секунди, след като изключите инструмента си, за да отстраните и последната частица прах.



Технически характеристики

Окомплектовка конектор за автоматично стартиране GCA 30-42 Professional, модул за автоматично стартиране GCT 30-42 Professional, 1 брой 3 V CR 2032 бутонна литиева батерия и 3 броя гъвкава гумена лента



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=35642