

Акcesoар за гладене на дрехи KARCHER

С **аксесоара за гладене KARCHER** дрехите отново стават гладки за нула време. Освежаването на дрехи, пердета и много други текстилни изделия също става бързо и лесно, а неприятните миризми изчезват.

Приставката за гладене на пара превръща всяка парочистачка Karcher с държач за аксесоари в гладачна машина, която прониква в тъканта с особено суха и гореща пара и освежава влакната в дълбочина. Кондензът, образуван при работа с приставката, се събира в отделен резервоар, който лесно може да се изпразни на мивката или в резервоара на парочистачката.



Комплектът е подходящ за парочистачки **KARCHER** - модели **SC 1 EasyFix, SC 2 EasyFix, SC 3 Deluxe, SC 3 EasyFix, SC 4 Deluxe, SC 4 EasyFix, SC 5 Deluxe Signature Line, SG 4/2 Classic** и **SG 4/4**.

Технически характеристики

Тегло, kg 0,234



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=37927