

Четка за фини детайли KARCHER за OC 3

Четката за фини детайли KARCHER съчетава ефекта на плоска водна струя и механичната почистваща сила на косъмчетата за цялостно почистване на труднодостъпни и наклонени зони, например при велосипеди. Мръсотията се размеква и отмива директно.

Тъй като водата се използва само когато спусъкът на устройството е задействан, консумацията на вода може да се контролира много ефективно и индивидуално. По този начин животът на батерията се запазва за по-дълго време. Четката се монтира директно върху спусъка на пистолета. Главата на четката може да се смени, ако е необходимо.

Подходяща е за **акумулаторни водоструйки KARCHER** от следните модели - **OC 3, OC 3 + Adventure, OC 3 + Bike, OC 3 + Pet, OC 3 Foldable, OC 3 Plus** и **OC 3 Plus Car**.



Технически характеристики

Предназначение За акумулаторни водоструйки KARCHER OC 3

Размери Д/Ш/В, cm 20 x 3,5 x 4,8

Тегло, kg 0,048



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=38061