

Монофазно ATS табло PRAMAC за генератор WX6200 ES

Монофазното ATS табло PRAMAC е интелигентно еднофазно **табло** за автоматично превключване (ATS), разработено специално за работа с генератори **PRAMAC WS 6200 ES ATS**, като осигурява напълно автоматично управление на резервното електрозахранване. При отпадане на мрежовия ток системата стартира генератора автоматично, а при възстановяване на електрозахранването превключва обратно към мрежата и изключва **агрегата** без необходимост от човешка намеса. **ATS таблото** осигурява пълна автономност на генератора и гарантира непрекъсваемост на електрозахранването при аварийни ситуации. Контролното табло се свързва директно към електрическата мрежа и генератора, като управлява автоматично стартирането и спирането на машината. За максимална безопасност и надеждна работа се препоръчва монтажът да бъде извършен от квалифициран електротехник.

Продуктът се доставя в оригинална опаковка и включва ръководство за монтаж, както и конектор за свързване към генератора.



Технически характеристики

Захранване, V 230

Ниво на защита IP44



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=51736