

Чанта за акумулаторна батерия STIHL ADVANCE X-Flex

Чантата за акумулаторна батерия STIHL ADVANCE X-Flex е практичен аксесоар от модулната система ADVANCE X-Flex, създаден да осигури удобно и сигурно носене на акумулаторни батерии от системата AP на STIHL при работа в гората, градинарството и озеленяването. Този продукт позволява ефективна организация на оборудването и улеснява ежедневната работа с акумулаторни уреди.

Батерията се фиксира стабилно в чантата посредством ластик, което я предпазва от неволно изпадане дори при интензивно движение. Формата на горната част е заоблена и леко снишена, за да осигури удобен захват и лесно изваждане на батерията, когато е необходимо. Вграденият свързващ кабел дава възможност за директно захранване на съвместим акумулаторен уред, така че батерията да се изважда единствено при зареждане или подмяна.

В долната част на чантата са предвидени отвори, които позволяват оттичане на вода и замърсявания, като по този начин се поддържа по-добра чистота и функционалност при работа на открито. Чантата се закрепва бързо и сигурно към колан за кръста или стандартен колан ADVANCE X-Flex на STIHL чрез здравата клипс система, разработена от марката, което осигурява стабилност и удобство по време на работа.

STIHL ADVANCE X-Flex е надеждно решение за професионалисти, които търсят ефективен начин за пренасяне и използване на акумулаторни батерии директно по време на работа.



Технически характеристики

Предназначение за акумулаторна батерия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=55707