

Чантичка за акумулаторна батерия STIHL ADVANCE X-Flex

Чантичката за акумулаторна батерия STIHL ADVANCE X-Flex е функционален аксесоар от модулната система ADVANCE X-Flex, създаден да осигури удобно и сигурно пренасяне на акумулаторни батерии от системата AP на STIHL при работа в гората, градинарството и озеленяването. Този продукт позволява батерията да бъде винаги под ръка, като се закрепва към колан за кръста или стандартен колан ADVANCE X-Flex на STIHL.

Батерията се фиксира стабилно в чантата чрез ластик с копче, което предотвратява нейното неволно изпадане по време на работа. Горният ръб е заоблен и изтеглен надолу, което улеснява захващането и бързото изваждане на батерията при необходимост. В долната част са предвидени отвори, през които могат да се оттичат замърсяванията и водата, което допринася за по-добра поддръжка и надеждност при работа на открито.

Чантата се закрепва лесно и сигурно към колана чрез здравата клипс система на STIHL, като позволява бързо поставяне и гъвкаво позициониране върху лентата за окачване. **STIHL ADVANCE X-Flex** е практично решение за професионалисти, които търсят удобство, ефективност и сигурност при работа с акумулаторни уреди.



Технически характеристики

Предназначение за акумулаторна батерия



https://dikarconsult.com/index.php?route=extension/module/pdf&product_id=55712